



MANUEL D'UTILISATION

Ressource Site EURIDIS

Home II - 138. Avenue Léon Bérenger - 06706 Saint-Laurent du Var Cedex Tel : 04 93 19 37 37 - Fax : 04 93 07 60 40 - Hot-line : 04 93 19 37 30

Site: www.wit.fr





SOMMAIRE

PRESENTATION	3
INSTALLATION	4
PARAMETRAGE	5
EXTENSION	5
Ressource	6
LISTE DES VARIABLES	7
COMPTEUR BLEU	7
CONCENTRATEUR EGE	8
CONCENTRATEUR GAZ	8
CONCENTRATEUR ELEC V2	9
CONCENTRATEUR ELEC V3	10



Présentation

EURIDIS est le protocole de communication gérant le transfert des informations entre un concentrateur (ou compteur) et l'e@sy qui assure la télé relève via le bus de **Téléreport**.

La ressource site EURIDIS permet :

- De lire des variables internes d'un ou plusieurs compteurs bleus, concentrateurs Electriques, concentrateurs Electricité Eau Gaz se trouvant reliés entre eux par le bus EURIDIS.
- L'échange de données à travers le protocole permet la création automatique de ressources d'import / Export .
- De raccorder au maximum 100 appareils sur un e@sy.


La ressource site EURIDIS autorise le dialogue avec 4 types d'appareils :

- Compteurs bleus (Mono ou Triphasés).
- Concentrateurs Electricité, Gaz, Eau (nommés concentrateurs EGE).
- Concentrateurs Electricité seulement (nommés concentrateurs ELEC).
- Concentrateur Gaz.

Attention: pour exploiter des sites EURIDIS il faut au moins :

- Une extension EURIDIS de référence EXT532.
- Chaque compteur EURIDIS étant considéré comme un Site, il faut disposer d'un e@sy ayant au moins l'option + (pour gérer 10 sites ; soit 10 compteurs) et 500 ressources au maximum) :

	e@sy-Pro	e@sy-Pro+	e@sy-Pro++
Nombre de sites		10	Illimité








Installation

Connecter le ou les appareils sur le port de communication de l'extension EURIDIS :



La longueur maximum du bus est de **500 mètres** en utilisant un câble de type SYT1 (6/10).

Le nombre maximum d'appareils (n) gérés sur un bus EURIDIS est fixé à 100.

Il est conseillé d'établir une liaison en bus <u>linéaire</u> comme indiqué sur le schéma cidessus. Le câblage en étoile est fortement déconseillé (perte de performance).

A noter qu'en cas de câblage en étoile c'est la somme de la longueur des branches qui ne doit pas dépasser 500 m.

Il est nécessaire de mettre une résistance de 120 Ohms (1/4W) en fin de bus.



Home II - 138, av. Léon Bérenger	Tel	: +33 (0)4 93 19 37 37	SITE EURIDIS			
F-06706 St Laurent du Var Cedex		: +33 (0)4 93 07 60 40	Réf. Doc	-	Date	14-01-10
http://www.wit.fr	Hot-line	: +33 (0)4 93 19 37 30	Version	2.0	Page 4	4 / 10



Paramétrage

Extension

Depuis le menu Configuration > Réseau > Extension Euridis.

Etape 1 Configurer l'Extension EURIDIS.



Réseau COM

Valide Coché

Libellé Libellé de l'Extension.

Moniteur Permet de visualiser les données échangées.

Format 1200 Bauds|None|8 Data Bits|1 Stop Bit

RS485 Décoché

Etape 2 Configurer la connexion associée à l'Extension.



Connexion

Valide Coché

Libellé Libellé de la connexion.

Moniteur Permet de visualiser les données échangées.

AutoStartCochéMode connexionClient

Application

Protocole EURIDIS.



Ressource

Depuis le menu Paramétrage > Ressources.

Etape 1 Ajouter une ressource « **Site Euridis** pour chaque compteur.

Dossier « Import / Export ».

Depuis l'onglet Paramètres de la ressource.



- **Etape 2** Sélectionner le type de compteur.
- **Etape 3** Renseigner l'adresse du compteur.

Numéro de série du compteur.

Etape 4 Sélectionner la connexion précédemment créée.

Non modifiable une fois la communication établie.


Depuis l'onglet Variables de la ressource.



Etape 5 Sélectionner les variables à relever.

Selon type de compteur.

Une ressource de type « Import / Export » est créée pour chaque information relevée en enfant de la ressource « Site Euridis ».





Liste des variables

Compteur BLEU

Mot Etat 1

Mot Etat 2

Mot Etat 3

Etat Sortie TéléInformation

Nombre Vraisemblance

Index programmation

Index Fraude

Option tarifaire

Intensité souscrite (A)

Intensité appelée (A)

Tranche tarifaire

Codage horaire

Index 1 (kWh)

Index 2 (kWh)

Index 3 (kWh)

Index 4 (kWh)

Index 5 (kWh)

Index 6 (kWh)

SITE EURIDIS Home II - 138, av. Léon Bérenger Tel : +33 (0)4 93 19 37 37 F-06706 St Laurent du Var Cedex Fax : +33 (0)4 93 07 60 40 Réf. Doc Date 14-01-10 http://www.wit.fr Hot-line : +33 (0)4 93 19 37 30 2.0 Page 7 / 10 Version



14-01-10

Concentrateur EGE

Mot Etat 1 concentrateur

Mot Etat 2 concentrateur

Surveillance concentrateur

Index programmation concentrateur

Index fraude concentrateur

Numérateur électrique

Dénominateur électrique

Index programmation électrique

Nb vraisemblance électrique

Défaut ligne électrique

Mot Etat électrique

Option tarifaire électrique

Index 1 programmation électrique (kWh)
Index 1 électrique en cours (kWh)
Index 2 programmation électrique (kWh)

Index 2 programmation électrique (kWh)

Index 2 électrique en cours (kWh)

Numérateur gaz

Dénominateur gaz Index prog gaz

index prog gaz

Nb vraisemblance gaz

Défaut ligne gaz

Mot Etat gaz

Index programmation gaz (m3) Index gaz en cours (m3)

Numérateur 3 ième compteur Dénominateur 3ième compteur

Index programmation 3 ième compteur

Nb Vraisemblance 3 ième compteur

Défaut ligne 3 ième compteur

Mot Etat 3 ième compteur

Index programmation 3 ième compteur

Index 3 ième compteur en cours

Concentrateur GAZ

Mot Etat 1 concentrateur

Mot Etat 2 concentrateur

Surveillance concentrateur

Index programmation concentrateur

Index fraude concentrateur

Numérateur gaz

Dénominateur gaz

Index programmation gaz

Nb vraisemblance gaz

Défaut ligne gaz

Mot Etat gaz

Index programmation gaz (m3)

Index gaz en cours (m3)



 Home II - 138, av. Léon Bérenger
 Tel
 : +33 (0)4 93 19 37 37
 SITE EURIDIS

 F-06706 St Laurent du Var Cedex
http://www.wit.fr
 Fax
 : +33 (0)4 93 07 60 40
 Réf. Doc
 Date
 14-0

 http://www.wit.fr
 Hot-line
 : +33 (0)4 93 19 37 30
 Version
 2.0
 Page 8 / 10



Concentrateur ELEC V2

Mot Etat 1 concentrateur

Mot Etat 2 concentrateur

Surveillance concentrateur

Index programmation concentrateur

Index fraude concentrateur

Numérateur électrique

Dénominateur électrique

Index programmation électrique

Nb vraisemblance électrique

Défaut ligne électrique

Mot Etat électrique

Option tarifaire électrique

Index 1 programmation électrique (kWh)

Index 1 électrique en cours (kWh)

Index 2 programmation électrique (kWh)

Index 2 électrique en cours (kWh)

vv I I

 Home II - 138, av. Léon Bérenger
 Tel
 : +33 (0)4 93 19 37 37
 SITE EURIDIS

 F-06706 St Laurent du Var Cedex
 Fax
 : +33 (0)4 93 07 60 40
 Réf. Doc
 Date
 14-01-10

 http://www.wit.fr
 Hot-line
 : +33 (0)4 93 19 37 30
 Version
 2.0
 Page 9 / 10



Concentrateur ELEC V3

Mot Etat 1 concentrateur

Mot Etat 2 concentrateur

Surveillance concentrateur

Index programmation concentrateur

Index fraude concentrateur

Adresse TSP(ADP)

Numérateur thermique

Dénominateur thermique

Index programmation thermique

Nb vraisemblance thermique

Défaut ligne thermique

Mot Etat thermique

Inutilisé

Réserve

Index programmation thermique

Index thermique en cours

Adresse TSP(ADP) cst

Numérateur eau 1

Dénominateur eau 1

Index programmation eau 1

Nb vraisemblance eau 1

Inutilisé

Mot Etat eau 1

Réserve

Index programmation eau 1

Index eau 1 en cours

Adresse TSP(ADP) cst

Numérateur eau 2

Dénominateur eau 2

Index programmation eau 2

Nb vraisemblance eau 2

Inutilisé

Version	Date	Auteur	Evolution Historique du document
1.0	01-03-2009	JFG	Création
2.0	13-01-2010	FY	Refonte du document

